




## Comment modifier la pose du calepinage ?


Comment modifier la pose du calepinage ?



**D**ouble cliquer dans la surface carrelée à modifier et la grille de calepinage avec le carreau jaune apparaît de nouveau.

Bouger de nouveau la grille de calepinage pour trouver le meilleur départ de pose.

Il est possible de s'aligner sur le sol ou sur le mur d'à côté.



**P**our modifier le sens du calepinage, il faut faire un clic droit de la souris, ce qui vaut à tourner la grille de calepinage de 45° à chaque clic.